

手機SIM卡尺寸一覽表

品牌	型號	使用	規格	品牌	型號	使用	規格	品牌	型號	使用	規格
APPLE	iPhone 4	○	Micro	SONY	Xperia Z1	○	Micro	SAMSUNG	GALAXY Note Edge	○	Micro
	iPhone 4S	○	Micro		Xperia Z1 Compact	○	Micro		GALAXY Note 5	△	雙卡：Nano
	iPhone 5	○	Nano		Xperia Z1 4G LTE	○	Micro		GALAXY Note 4	○	Micro
	iPhone 5s	○	Nano		Xperia Z2	○	Micro		GALAXY Note 3 Neo	○	Micro
	iPhone 5c	○	Nano		Xperia Z2a	○	Micro		GALAXY Note 3 LTE	○	Micro
	iPhone 6	○	Nano		Xperia Z3	○	Nano		GALAXY Note 3	○	Micro
	iPhone 6plus	○	Nano		XPERIA Z3 COMPACT	○	Nano		GALAXY Note 2	○	Micro
	iPhone 6s	○	Nano		Xperia Z3+	○	Nano		GALAXY Note 1	×	Regular
	iPhone 6splus	○	Nano		Xperia Z5	○	Nano		GALAXY Note Edge	○	Micro
	iPad mini	○	Nano		Xperia Z5 Compact	○	Nano		GALAXY S6 edge+	△	雙卡：Nano
	iPad mini 2	○	Nano		Xperia Z5 Premium	○	Nano		GALAXY S6 edge	○	Nano
	iPad mini 3	○	Nano		Xperia C	△	雙卡：Micro		GALAXY S6	○	Nano
	iPad mini Retina	○	Nano		Xperia C3	○	Micro		GALAXY S5	○	Micro
	iPad Air	○	Nano		Xperia C4	○	Nano		GALAXY S4	○	Micro
	iPad Air 2	○	Nano		Xperia C5 Ultra	○	Nano		GALAXY S3	○	Micro
iPhone Air	○	Nano	Xperia E1_單卡版		○	Micro	GALAXY S2		×	Regular	
HTC	One A9	○	Nano		Xperia E1_雙卡版	△	雙卡：Micro		GALAXY A3 (台灣版)	○	Nano
	One ME dual sim	△	雙卡：Nano		Xperia E3	○	Micro		GALAXY A5 (台灣版)	○	Nano
	ONE	○	Micro		Xperia E4g	○	Micro		GALAXY A3	○	Nano
	ONE max	○	Micro		Xperia M	○	Micro		GALAXY A7	△	雙卡：Nano
	ONE mini	○	Micro		Xperia J	○	Micro		GALAXY A8	△	雙卡：Nano
	ONE mini 2	○	Nano		Xperia T2 Ultra	○	Micro		Galaxy Alpha	○	Nano
	ONE dual sim	△	雙卡：Micro		Xperia T3	○	Micro		Galaxy Core	○	Micro
	ONE 4G LTE	○	Micro		Xperia M2	○	Micro		Galaxy Core Lite	○	Micro
	ONE M9 s	○	Nano		Xperia M2 Aqua	○	Micro		Galaxy Core LTE	○	Micro
	ONE M9 +	○	Nano	Xperia M4 Aqua	△	雙卡：Nano	Galaxy Core Plus		○	Micro	
	ONE M9	○	Nano	Xperia M5	○	Nano	Galaxy Core Prime		○	Micro	
	ONE M8	○	Nano	Xperia Miro	×	Regular	GALAXY E5		○	Nano	
	ONE M7	○	Micro	Xperia Z2 Tablet	○	Micro	GALAXY E7		○	Nano	
	ONE E9 + dual sim	△	雙卡：Nano	Xperia Z3 Tablet	○	Nano	Galaxy Fame Lite		○	Micro	
	ONE E8	×	系統問題	Xperia Z4 Tablet	○	Nano	Galaxy Grand 2		△	雙卡：Micro	
	Butterfly	○	Micro	ZenFone Go	△	雙卡：Micro	Galaxy Grand Max		○	Micro	
	Butterfly 2	○	Nano	Fonepad Note 6	○	Micro	Galaxy Grand Neo		○	Micro	
	Butterfly 3	○	Nano	PadFone E	○	Micro	Galaxy Grand Prime		○	Micro	
	Butterfly s	○	Micro	PadFone Infinity Lite	○	Nano	GALAXY GRAND Prime G531		○	Micro	
	Butterfly s 4G LTE	○	Micro	PadFone mini PF400	○	Micro	Galaxy J	○	Micro		
	Desire 820	○	Nano	PadFone S	○	Micro	GALAXY J2	○	Micro		
	Desire 820 dual sim	△	雙卡：Nano	ZenFone Zoom	○	Micro	Galaxy J5	△	雙卡：Micro		
	Desire 820G+ dual sim	△	雙卡：Nano	Zenfone 2	△	雙卡：Micro	Galaxy J7	△	雙卡：Micro		
	Desire 820s dual sim	△	雙卡：Nano	ZenFone 2 Deluxe	△	雙卡：Micro	Galaxy K zoom	○	Micro		
	Desire 826	○	Nano	Zenfone 4	△	雙卡：Micro	Galaxy Trend Lite	○	Micro		
	Desire 626	○	Nano	ZenFone 5	△	雙卡：Micro	Galaxy Win Pro	△	雙卡：Micro		
	Desire 626G dual sim	△	雙卡：Nano	ZenFone 6	△	雙卡：Micro	Galaxy Note PRO 12.2	○	Micro		
	Desire 626G+ dual sim	△	雙卡：Nano	ZenFone C	△	雙卡：Micro	Galaxy Tab 3 Lite	○	Micro		
	Desire 816	○	Nano	Zenfone Zoom	△	雙卡：Micro	Galaxy Tab 4 7.0	○	Micro		
	Desire 816 dual sim	△	雙卡：Nano	Fonepad 7	△	雙卡：Micro	Galaxy Tab A 8.0	○	Micro		
	Desire 816G dual sim	△	雙卡：Nano	Fonepad 8	△	雙卡：Micro	Galaxy Tab A 9.7	○	Micro		
	Desire 526G+ dual sim	△	雙卡：Micro	MeMO Pad 7	○	Micro	Galaxy Tab PRO 10.1	○	Micro		
	Desire 620 dual sim	△	雙卡：Micro	MeMO Pad 8	○	Micro	Galaxy Tab PRO 8.4	○	Micro		
	Desire 620G dual sim	△	雙卡：Micro	Transformer Pad	○	Micro	InFocus	M2	△	雙卡：Micro	
	Desire Eye	×	系統問題	G7 Plus	△	雙卡：Nano		M2+	△	雙卡：Micro	
	Desire 310	×	Regular	Y6	○	Micro		M210	△	雙卡：Micro	
	Desire 728 dual sim	△	雙卡：Nano	P8 lite	△	雙卡：Micro		M320	△	雙卡：Micro	
	Desire 700 dual sim	△	雙卡：Micro	Ascend G525	△	雙卡：Micro		M330	△	雙卡：Micro	
	Desire 700 dual sim	△	雙卡：Micro	Ascend G700	△	雙卡：Micro		M350	△	雙卡：Micro	
	Desire 610	○	Nano	Ascend G740	○	Micro		M350e	△	雙卡：Micro	
	Desire 601 dual sim	△	雙卡：Micro	Ascend Mate 7	○	Micro		M370	△	雙卡：Micro	
	Desire 501	○	Micro	Ascend P7	○	Micro		M510	○	Micro	
	Desire 300	○	Micro	P8 lite	△	雙卡：Micro		M510t	△	雙卡：Micro	
	Desire 600	○	Micro	榮耀 3C LTE	○	Micro		M511	○	Micro	
	Desire 600c dual	△	雙卡：Micro	榮耀 3C	△	雙卡：Micro		M518	○	Micro	
Desire 500	○	Micro	榮耀 6	○	Micro	M530		△	雙卡：Micro		
Desire 200	×	Regular	榮耀 4X	○	Micro	M535		△	雙卡：Nano		
HTC Nexus 9	○	Nano	MediaPad T1	○	Micro	M550 3D		△	雙卡：Micro		
LG	G Flex 2	○	Micro	MediaPad X1	○	Micro	M808	△	雙卡：Nano		
	G Pro 2	○	Micro	MediaPad X2	△	雙卡：Micro	M810	○	Micro		
	G3	○	Micro	榮耀 X1	○	Micro	M812	△	雙卡：Micro		
	G4	○	Micro	Liquid Jade S	△	雙卡：Nano	R7s	△	雙卡：Micro		
	G4c	△	雙卡：Micro	Liquid Jade Z	△	雙卡：Nano	R7+	△	雙卡：Nano		
	G4 Stylus	△	雙卡：Micro	Liquid X1	○	Micro	R7	△	雙卡：Micro		
	G4 Beat	△	雙卡：Micro	Liquid Z330	△	雙卡：Miceo	Mirror 5s	△	雙卡：Micro		
	Spirit	○	Micro	Liquid Z410	△	雙卡：Miceo	Mirror 3	○	Micro		
	Spirit LTE	○	Micro	Liquid Z530	△	雙卡：Miceo	N3	△	雙卡：Micro		
	Wine Smart	○	Micro	Liquid Z630	△	雙卡：Miceo	R5	○	Micro		
	Wine Smart II	○	Micro	Liquid Z630S	△	雙卡：Miceo	R3	○	Micro		
	AKA	○	Micro	Liquid E600	○	Micro	B50	△	雙卡：Micro		
	Zero	○	Nano	Iconia A1-811	○	Micro	B502	△	雙卡：Micro		
	V10	△	雙卡：Nano	Iconia A3-A10	○	Micro	B505	△	雙卡：Micro		
	G Tablet 10.1	○	Micro	Iconia Talk S LTE	○	雙卡：Miceo	B506	△	雙卡：Micro		
G Tablet 7.0	○	Micro	BenQ	F5	○	Micro					
G Tablet 8.0	○	Micro		F4	○	Micro					
				T3	○	Micro					